

^{テニ} 屏のつくりかた

- ① ^{テニ}ヨコの竹むぎを^シ白^シがムテ-7^{テニ}を
はりつける。
- ② ^{テニ}タテの竹むぎを^{テニ}ヨコの竹むぎの下に^{シテ}
入してはりつける。(2かほ)
- ③ ^{テニ}ヨコの竹むぎをとめている2かほの^{テニ}
がムテ-7^{テニ}に^めボリ^めンチ^{テニ}で^め穴^めをあける。
- ④ ^め11^め目を^め11^め目^めパンチ^めで^め固定^めする。
- ⑤ ^め11^め目に^めひも^めを通す。

